



# راهنمای نصب مودم های:

TP-Link W8920

D-link 2730U

**Cisco Linksys** 

Zyxel

**G-Net** 

Tenda

ASUS

شرکت عصر انتقال داده ها ۲۱-۸۷۷۷۸



# راهنمای تنظیم مودم TP-Link W8920



قبل از وصل کردن مودم به برق ، اتصالات آنرا بررسی کنید. از مودم به کامپیوتر کابل شبکه ( اطمینان از روشن بودن چراغ LAN یا Ethernet مربوطه روی مودم ) ، از مودم به اسپلیتر ، تلفن به اسپلیتر و در نهایت اسپلیتر به پریز تلفن.

پس از اطمینان از صحت اتصالات ، مرورگر وب خود را <mark>باز کر</mark>ده و در قسمت Address bar (نوار آدرس) ، آدرس **192.168.1.1** را وارد کنید.

برای ورود به صفحه تنظیمات مودم از شما User name و Password می خواهد. هر دو به صورت پیش فرض عبارت admin (با حروف کوچک باید باشند) می باشند.

TD-W8901G		
<u>J</u> ser name:	🖸 admin 💌	
assword:	■ ■ Remember my password	3
	OK Cancel	1

سپس با زدن کلید OK صفحه اصلی تنظیمات مودم باز می شود.

در صفحه باز شده ، وارد سربرگ Quick Start شده و روی Run Wizard کلیک کنید. صفحه ذیل به نمایش در می آید.روی دکمه NEXT کلیک کنید.

Quick Start The Wizard will guide you through these following guick steps. Begin by clicking on NEXT. Step 1. Choose your time zone Step 2. Set your Internet connection Step 3. Wireless network configuration Step 4. Save your current ADSL Router configuration NEXT EXIT Time Zone را روی Time Zone قرار دهید و سپس روی دکمه NEXT کلیک کن Quick Start - Time Zone Select the appropriate time zone for your location and click NEXT to continue. (GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London V BACK NEXT EXIT در این مرحله گزینه : PPPoE/PPPoA را انتخاب کرده و روی دکمه NEXT کلیک کنید. Quick Start - ISP Connection Type Select the Internet connection type to connect to your ISP. Click NEXT to continue. Choose this option to obtain a IP address automatically from O Dynamic IP Address your ISP. Choose this option to set static IP information provided to you Static IP Address by your ISP. Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most PPPoE/PPPoA DSL users) O Bridge Mode Choose this option if your ISP uses Bridge Mode.

www.asretelecom.net

BACK NEXT EXIT

در این مرحله نام کاربری (Username) و کلمه عبور (Password) مربوط به اینترنت خود را وارد کنید. در صورت عدم اطلاع با پشتیبانی شرکت عصر انتقال داده ها تماس حاصل فرمایید. (۸۷۷۷۸ داخلی ۲)

گزینه های VPI و VCl مربوط به شرکت عصر انتقال داده ها عبارتند از :

VPI=8

**VCI=**35

	Quick Start - PPPoE/PPPoA
1	Enter the PPPOE/PPPOA information provided to you by your ISP. Click MEXT to continue.
	Username:
	Password:
	VPI: 0 (0~255)
	VCI: 33 (1~65535)
	Connection Type: PPPoA VC-Mux 💌
	BACK NEXT EXIT
	ن مرحله نتظیمات به صورت زیر می باشد :
SSID:	
پ یا موبایل	بکه Wireless شما می باشد.( این همان نامی است که در هنگام جستجو جهت اتصال به شبکه بی سیم توسط لپ تام
	می بایست از میان شبکه های بی سیم موجود انتخاب کنید. )
Broadcas	st SSID:
	، yes را انتخاب کنید.
Authenti	ication Type:
	گزینه (Mixed) WPA-PSK/WPA2-PSK
	ed Key:
Pre-Shar	
Pre-Shar	نبکه Wireless شما می باشد.دقت کنید که انتخاب حداقل ۸ کراکتر(حروف و اعداد) الزامی است.



## Quick Start - WLAN

You may enable/diable Wan, change the Wan SSID and Authentication type in this page.

Access Point :
SSID : TP-LINK Broadcast SSID :
BACK NEXT EXIT
پس از پر کردن موارد فوق روی گزینه NEXT کنید.
Quick Start Complete !!
The Setup Wizard has completed. Click on <b>BACK</b> to modify changes or mistakes. Click <b>NEXT</b> to save the current settings.
BACK NEXT EXIT
روی دکمه NEXT کلیک کرده و سپس روی دکمه Close کلیک کنید.

# راهنمای تنظیم مودم D-Link 2730U

قبل از وصل کردن مودم به برق ، اتصالات آنرا بررسی کنید. از مودم به کامپیوت <mark>ر ک</mark> ابل شبکه ( اطمینان از روشن بودن چراغ LAN یا
Ethernet مربوطه  روی مودم ) ، از مودم به اسپلیتر ، تلفن به اسپل <mark>یتر و</mark> در نهایت اسپلیتر به پریز تلفن.
پس از اطمینان از صحت اتصالات ، مرورگر وب خود را باز کرده و در قسمت Address bar (نوار آدرس) ، آدرس <b>192.168.1.1</b> را
وارد کنید.
برای ورود به صفحه تنظیمات مودم از شما User name و Password می خواهد. هر دو به صورت پی <mark>ش فر</mark> ض عبارت admin (با
حروف کوچک باید باشند) می باشند.
Produce Page: DSL-27300 Hirmware Version:ME_1.05

**D-Link** 

LOGIN				
Input username and password				
Username : admin 💌				
Remember my login info. on this computer				
Login				

BROADBAND

سپس با زدن کلید OK صفحه اصلی تنظیمات مودم باز می شود.



در صفحه باز شده ، وارد سربرگ Setup شده و از منو دست چپ گزینه Wizard را انتخاب کنید. سپس روی Setup Wizard را

کلیک کنید.

5L-2730U	SETUP	ADVANCED	MANAGEMENT	STATUS	HELP
/izard	SETTING UP YOUR	INTERNET			
ternet Setup	You can set up the	Internet connection throu	igh either of the two ways	: Web-based InternetCo	nnection Setup Wiz
/ireless	Manual setup				
ocal Network	For manual setup, you need to have the connection settings provided by your ISP.				
ime and Date	INTERNET CONNEC				
pgout	This wizard assists y button below to be	ou to quickly connect the gin.	new router to the Internet	t, through step-by-step i	instructions. Click the
			Setup Wizard		
	Note: Before launch Installation Guide co	ning the wizard, please ens prresponds to the router.	ure that you have correctly	followed the steps outli	ned in the Quick

- Step 1 : Set Time and Date
- Step 2 : Setup Internet Connection
- Step 3 : Configure Wireless Network
- Step 4 : Set password
- Step 5 : Completed and Quit





AsreTelecom

بدون تغییر گزینه های ذیل روی دکمه NEXT کلیک کنید.

With the tir clock. In th	me configuration function, you can configure, update, and maintain the correct time of the internal system is page, you can set the time zone that you are in and set the network time protocol (NTP) server. You ca
also configu	ire daylight saving to automatically adjust the time if necessary.
TIME SETT	ING
	Automatically synchronize with Internet time server
	Primary NTP time server: ntp1.dlink.com
S	econdary NTP time server:
	Manual setup time: 2012 Year 05 Mon 23 Day 04 Hour 11 Min 19 Sec
TIME CONF	IGURATION
	Time Zone: (GMT+04:00) Abu Dhabi, Muscat
	Automatically adjust clock for daylight saving changes
	Daylight Saving Start: 2000 Year 04 Mon 01 Day 02 Hour 00 Min 00 Sec
	Daylight Saving End: 2000 Year 09 Mon 01 Day 02 Hour 00 Min 00 Set
	Back Next Cancel
	مرحله تنظیمات به صورت زیر می باشد :
Protocol: F	PPOE
	tion Moder LLC
Encapsula	tion wode. LLC
<b>/PI=</b> 8	
<b>/CI =</b> 35	
نی شر کت	بری (Username) و گلمه عبور (Password) مربوط به اینترنت خود را وارد گنید.در صورت عدم اطلاع با پشتیبا 
	تقال داده ها تماس حاصل فرمایید. (۸۷۷۷۸ داخلی ۲)



پس از پر کردن موارد بالا روی NEXT کلیک کنید.

	STEP 2: SETUP INTERNET CONNECTION $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 4 $\rightarrow$ 5
	Please select your ISP (Internet Service Provider) from the list below.
	Protocol : PPPoE
	Encapsulation Mode: LLC
	VPI: 0 (0-255)
	VCI: 35 (02,5575)
	Search Available PVC : Scan
	Please enter the user name and password provided by your Internet service provider (ISP). Note that the information is case-sensitive. Click "Next" to continue.
	lisername :
	Password :
	Back Next Cancel
	در این مرحله شما باید تنظیمات مربوط به Wireless را انجام دهید.
	C. W. St. Freekle Veur Wireless Network St. C.
	تیک مربوط به Enable Your Wireless Network را فعال دنید.
	SSID:
	نام شبکه Wireless شما می باشد.( این همان نامی اس <mark>ت که در</mark> هنگام جستجو جهت اتصال به شبکه بی سیم توسط لپ تاپ یا موبایل
	خود، می بایست از میان شبکه های بی سیم موجود انتخاب کنید. )
	Visibility Status:
	را روی Visible قرار دهید.
:	Security Level :
	را روی ۲ <b>۵۲-۲۲</b> ۷۷ قرار دهید.
	Pre-Shared Key:
	رمز شبکه Wireless شما می باشد.دقت کنید که انتخاب حداقل ۸ کراکتر(حروف و اعداد) الزامی است.
	نوجه داسته باسید به زمر ۲۰۵۵ ۲۰۱۷ به حروف برزت و توچت حساس است.
	سیس روی NEXT کلیک کنید.



# STEP 3: CONFIGURE WIRELESS NETWORK → 4 → 5 The wireless network is enabled by default. You can deselect it to disable it and click "Next" to skip the configuration of wireless network. Enable Your Wireless Network : 🗹 For security concerns, it is highly recommended to change the pre-configured network name. Please set a name for your wireless network that can be easily recognized by wireless clients. Wireless Network Name (SSID) : D-Link If you select "Visible", the SSID of your wireless network can be found by wireless clients. If you select "Invisible", your wireless network is hidden and users need to manually enter the SSID in order to connect to your wireless network. Visibility Status : Visible Invisible In order to protect your network from hackers and unauthorized users, you are highly recommended to select one of the following wireless network security settings. None Best Security Level None O WEP O WPA-PSK O WPA2-PSK Security Mode:None Select this option if you do not wish to enable any security features. Cancel Back Next در این مرحله از شما Username و Password مودم را می خواهد. تمامی موارد را کلمه admin (با حروف کوچک) وارد کنید. Username: admin Current Password: admin New Password: admin Confirm Password: admin روى NEXT كليك كنيد. Use the fields below to change or create passwords. Note: Password cannot contain a space. ACCOUNT PASSWORD Username: admin Current Password: New Password: Confirm Password:

Back

Next skip

Cancel



شرکت عصرانتقال داده ها

در این مرحله روی گزینه Apply کلیک کنید.

#### STEP 5: COMPLETED AND RESTART

The setup is complete. Click "Back" to review or modify the settings.

If the Internet connection does not work, try the Setup Wizard again with alternative settings, or use manual setup instead if you have the Internet connection details provided by your ISP.

#### SETUP SUMMARY

The following shows a detailed summary of your settings. Please print this page out or write the information on a piece of paper, and save it, so you can correctly configure the settings on your wireless client adapters later based on the information in this page.

Time Settings :	disable	
NTP Server 1 :	not set!	
NTP Server 2 :	not set!	
Time :	2012-05-23T04:11:19	
Daylight Saving Time :	disable	
wan type	DSL	
VPI / VCI :	0/35	
Protocol :	PPPoE	
Connection Type :	LLC	
Username :	test	
Password :	test	
Wireless Network Name (SSID) :	D-Link	
Visibility Status :	visible	
Encryption :	None	
Pre-Shared Key :	not set!	
WEP Key :	not set!	
New passward:	admin	

Back Apply Cancel



Zyxel	مودم	تنظيم	راهنمای
-------	------	-------	---------



قبل از وصل کردن مودم به برق ، اتصالات آنرا بررسی کنید. از مودم به کامپیوتر کابل شبکه ( اطمینان از روشن بودن چراغ LAN یا Ethernet مربوطه روی مودم ) ، از مودم به اسپلیتر ، تلفن به اسپلیتر و در نهایت اسپلیتر به پریز تلفن.

پس از اطمینان از صحت اتصالات ، مرورگر وب خود را باز کرده و در قسمت Address bar (نوار آدرس) ، آدرس **192.168.1.1** را وارد کنید.برای ورود به صفحه تنظیمات مودم از شما **User name و Password** می خواهد. هر دو به <mark>صورت پیش فرض عبارت **admin** (با حروف کوچک باید باشند) می باشند. روی دکمه Login کلیک کنید.</mark>

Firefox •		
← □ 192.168.1.1	☆ マ C 🛃 - Google	P 🎓 Feedback ▼
/ پرسش و پاسخ ر اسخون 🐱		🔝 Bookmarks
[] ##	+	
	ZyXEL	
	ZvXEL DEL1201-T10A	
	Welcome to your router Configuration Interface	
	Password: •••••	
	Login Cancel	
	Login Cancer	
	Delsa Telecommunication Technology Co.	
	Official agent in Iran <u>www.delsa.net</u>	
🚱 🚞 🙆	💐 📴	EN No 🛱 🕅 🖨 🗧 11:24.ق.ق ۲۰۱۴/۰۷/۱۲



روی گزینه مشخص شده کلیک کنید.



👻 💷 - Mozilla Firefox	
192.168.1.1/wafrint.html	C Feedback *
	ZyXEL
Welcome to the ZyXEL Wizard Setup	
INTERNET/WIRELESS SETUP The connection wizard will walk you through the most common configuration options. This wiz been broken down into two steps, each of which may have multiple pages.	and has

در این مرحله تنظیمات را به صورت زیر تکمیل کنید.

Mode: Routing

Encapsulation: PPPoE

Multiplexing: LLC

**VPI=** 8

VCI= 35



INTERNET/	WIRELESS SETUP		ZyXE
	STEP 1 - STEP 2		La constante de
	Internet Configurat	ion	
	ISP Parameters for Intern	nt Access	
	Please verify the following su network setup letter including	ettings with your Internet Service Provider (ISP). Yo g this information.	ur ISP may have given you a welcome letter or
	Mode	Routing -	
	Select 'Routing' (default) if y	our ISP allows multiple computers to share an Inter	net account. Otherwise, select 'Bridge' mode.
	Encapsulation	PPPoE -	
	Select the encapsulation me	hod used by your ISP. Your ISP may list 'ENET ENC	AP' as 'Static IP' or 'Dynamic IP'
~	Hultiplexing	uc •	
	Select the multiplexing type	used by your ISP.	
	Virtual Circuit ID		
	VPI	8	
	VCI	35	the second states where exactly encounted the states taken for a second
	and VCI is 32 to 65535.	oprenier) and vice (virtual channel somenier) used	by your tor, the valid range for the virt is 0 to 2

پس از تکمیل موارد فوق روی دکمه NEXT کلیک کنید

نام کاربری (Username) و کلمه عبور (Password) مربوط به اینترنت خود را وارد کنید.در صورت عدم اطلا<mark>ع با</mark> پشتیبانی شرکت عصر انتقال داده ها تماس حاصل فرمایید. (۸۷۷۷۸ داخلی ۲)

گزینه Service Name را خالی بگذارید.

گزینه Configure to Wirel<mark>e</mark>ss Setup Wizard را روی Yes قرار دهید.

روی دکمه Apply کلیک کنید.

🕹 💷 🗉 - Mozilla Firefox				
[] 192.168.1.1/wzPPP.html				C Feedback *
	ISP Parameters for Internet Acc Please enter the User Name and Pas enter it in the third field User Name Password Service Name Continue to Wireless Setup wizard? Note: Device is automatically configur time you connect to the Internet	ess sword given to you by your Intern 2188853696 •••• • Yes • No red to obtain an IP address aut	et Service Provider here.If you (optional) omatically. The ISP will ass	r ISP gave you a Service Name, signs you a different one each
• •			<beck< td=""><td>Apply Exit</td></beck<>	Apply Exit



شرکت عصرانتقال داده ها

در این مرحله تنظیمات را به صورت زیر انجام دهید :

تیک گزینه Active را بزنید.

#### Name(SSID):

نام شبکه Wireless شما می باشد.( این همان نامی است که در هنگام جستجو جهت اتصال به شبکه بی سیم توسط لپ تاپ یا موبایل خود، می بایست از میان شبکه های بی سیم موجود انتخاب کنید. )

#### **Channel Selection:**

Security:

روی گزینه Auto Channel Select باشد.

روی گزینه Manually assign a WPA2-PSK Key تنظیم شود.

پس از تکمیل موارد فوق روی دکمه NEXT کلیک کنید.

			4 <b>- 1</b>
html		습 Fe	edback *
Wireless  Wireless  Active Name(SSID) Give your network a name, 1  Channel Selection Your router can use one of s same channel, Security You previously had a securit	Edex You will search for this name from your wireles Auto Channel Select • several channels. You should use the default ch Manually assign a WIPA2-PSK key • ty enabled on your wireless LAN.	is clients.	
۲		<back next=""> Exit</back>	42 Ju ji 1/ vi/(17
	Wireless  Vireless  Active  Aame(SSID)  Give your network a name.  Channel Selection  Your router can use one of a same channel.  Security  You previously had a securit  Vou previously had a securit	Wircless          ✓ Active         Mame(SSID)       Edex         Give your network a name. You will search for this name from your wirelest         Channel Selection       Auto Channel Select •         Your router can use one of several channels. You should use the default channel.         Security       Manually assign a WR42-PSK key ▼         You previously had a security enabled on your wireless LAN.	Wireless     Mane(SSD)     Mane(SSD)     Mane(SSD)     Ado Channel Selection     Ador Channel Selection     Vour rouber can use one of several channels. You should use the default channel unless other wireless networks nearby use the selection of upper visual previously had a security enabled on your wireless LAN.     CeBack     Newsion     Exit     Exit     CeBack     Newsion     Exit     Exit     Ador Channel Selection     Y



شرکت عصرانتقال داده ها

در این مرحله باید یک پسورد برای شبکه Wireless خود تنظیم کنید. رمز شبکه Wireless شما می باشد.دقت کنید که انتخاب حداقل ۸ کراکتر(حروف و اعداد) الزامی است.

توجه داشته باشید که رمز Wireless به حروف بزرگ و کوچک حساس است.

Pre-Shared Key: " YOUR PASSWORD "

روی دکمه NEXT کلیک کنید.

🥶 💷 - Mozilla Firefox			0
[] 192.168.1.1/wzWLAN_WPA	html		Teedback
	Pre-Shared Key Setup		
	Pre-Shared Key 12345678		
	"WPA-PSK", "WPA2-PSK" use a "Pre-Shared Key" to a network. Think of this pre-shared key as a shared p	suthenticate wireless users and make sure they assword that you must know to get on the netw	are allowed to access your ork. The pre-shared key should
	be at least 8 characters in length and made up of bo from the password you use to access this router or u	th letters and numbers. This pre-shared key is se to log-in to your ISP.	recommended to be different
X			
No.			
		and a second	Ender Street
			HEAT 2
📀 📋 🎯	٠		EN 10 10 0 0 1144 #3
		O	



در این مرحله روی دکمه Apply کلیک کنید.

Same Mozilia Pirerox	Lenter in the second		
[.] 192.168.1.1/wrWLAN_Note	html		Feedback
	Please Click the Apply Button to Complete the	Connection Wizard.	
	Note: If you are currently using a Wireless PC c need to make the same changes to your V	ard to access this router AND you made changes to Vireless PC card AFTER you click the Finish Button.	the SSID,then you will
	Once the changes have been made to the continue the configuration process.	Wireless PC card, you will be able to connect back t	o the router and
		<back ap<="" td=""><td>ply Exit</td></back>	ply Exit
📀 📋 🍐	۷	Đi	11:44 #.3 Tel:1/1/1/1
	and the second s		

در این مرحله روی دکمه Finish کلیک کنید تا تنظیمات Save (ذخیره) شود.

🥑 💷 - Mozilla Firefox		0 0 0
[] 192.168.1.1/wsFinish.html		Teedback *
	Internet Settings Mode: Routing Mode: Routing Encapsulation: PPPoE Multiplexing: LLC VPI/VCI: 4/35 Wireless LAN Settings Name(SSID): Edex Channel Selection: 1 Security: Manually assign a WPA2-PSK key Network Key(WPA/WEP Key) : 12345678 Press "Finish" button to close this wizard, or click the following link to open other pages. :: Return to Wizard Main Page :: Go to Advanced Setup page	
<ul> <li>(a)</li> </ul>	۷ کې ا	Finish Di 🔩 🐨 🕯 😁 1145 a.j. Tritt/ag/17



راهنمای تنظیم مودم Cisco Linksys



قبل از وصل کردن مودم به برق ، اتصالات آنرا بررسی کنید. از مودم به کامپیوتر کابل شبکه ( اطمینان از روشن بودن چراغ LAN یا Ethernet مربوطه روی مودم ) ، از مودم به اسپلیتر ، تلفن به اسپلیتر و در نهایت اسپلیتر به پریز تلفن.

پس از اطمینان از صحت اتصالات ، مرورگر وب خود را <mark>با</mark>ز کرده و در قسمت Address bar (نوار آدرس) ، آدرس **192.168.1.1** را وارد کنید.

<u>File</u>	dit <u>)</u>	View	History	<u>B</u> ookmarks	Tools	<u>H</u> elp		
$\bigcirc$ (		0	8	http://19	2.168.1.	1/	1. Enter 192.168.1.1 in the address bar of your browser	<b>6</b> 60

برای ورود به صفحه تنظیمات مودم از شما User name و Password می خواهد. هر دو به صورت پیش فرض عبارت admin (با حروف کوچک باید باشند) می باشند.



sreTelecom

Wireless-G ADSL Home Gateway WAG200G Setup Access Restrictions Applications & Gaming Setup Wireless Security Administration Status DDNS | Advanced Routing Internet Setup 1. Choose Help RFC 2516 PPPoE RFC 2516 PPPoE Internet Connection Type Encapsulation: -VC Settings C LLC C VC Multiplexina: **Choose LLC** UBR 🔫 Qos Type: 3. Choose UBR Pcr Rate: cps Scr Rate: cps 🖲 Enable 🕤 Disable Autodetect: Virtual Circuit: 8 VPI (Range 0~255) 4. Enter '8' 35 VCI (Range 0~65535) Enter '35' MultiMode 💌 DSL Modulation: 6. Enter the username@chocolate.co.za Username: **PPPoE Settings** username Password: \*\*\*\*\*\*\* and password we gave you Connect on Demand: Max Idle Time 5 Minutes on the Keep Alive: Redial period 30 Seconds velcome note Optional Settings (required by some ISPs) Host Name: Domain Name: MTU: Auto -1500 Size: Network Setup Router IP 192 . 168 . 1 . 1 Local IP Address: 255.255.255.0 Subnet Mask: -Network Address Server Settings (DHCP) DHCP Server: Enable C Disable C DHCP Relay DHCP Server: 192.168.1.100 Starting IP Address: Maximum Number of 50 DHCP Users: Client Lease Time: 0 minutes (0 means one day) Static DNS 1 Static DNS 2: Static DNS 3: WNS: 7. Select Time Zone: **Time Settings** (GMT +02.00) (GMT+02:00) South Africa -South Africa Time Interval : 3600 seconds Automatically adjust clock for daylight saving changes. CISCO SYSTEMS 8. Click 'Save settings alı. .dh Save Settings **Cancel Changes** 

وارد Tab (سربرگ) Setup شده و سپس وارد زیر شاخه Basic Setup شوید.



در این مرحله تنظیمات را به صورت زیر انجام دهید:

#### VC Settings

Encapsulation: RFC 2516 PPPoE

Multiplexing: LLC

Qos Type: UBR

Autodetect: Enable

Virtual Circuit: VPI= 8 VCI= 35

DSL Modulation: MultiMode

**PPPoE Settings:** 

نام کاربری (Username) و کلمه عبور (Password) مربوط به اینترنت خود را وارد کنید.در صورت عدم اطلاع با پشتیبان<mark>ی شرک</mark>ت

عصر انتقال داده ها تماس حاصل فرمایید. (۸۷۷۷۸ داخلی ۲)

سپس گزینه Keep Alive را انتخاب کنید.

گزینه DHCP Server روی Enable قرار گیرد.

در انتها روی گزینه Save کلیک کنید.



در مرحله بعدی باید تنظیمات مربوط به Wireless Modem را انجام دهید. برای این منظور وارد Tab (سربرگ) ، Wireless شده و زیر شاخه Basic Wireless Settings را انتخاب کنید. در صفحه مربوطه تنظیمات به صورت زیر می باشد:

Wireless Network Mode: Mixed

Wireless Network Name (SSID):

نام شبکه Wireless شما می باشد. ( این همان نامی است که در هنگام جستجو جهت اتصال به شبکه بی سیم توسط لپ تاپ یا موبایل خود، می بایست از میان شبکه های بی سیم موجود انتخاب کنید. )

### Wireless Channel: Auto

Wireless SSID Broadcast: Enable

					Wireless-G ADSL	Home Gateway	WAG200G
Wireless	Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status
	Basic Wireless Set	ttings   Wireles:	s Security   V	Vireless Access	Advanced Wireless	Settings	
Wireless Network	Wireless Netw Wireless Netw Wireless Cha Wireless SSII	work Mode: work Name (SSIE nnel: ) Broadcast:	Mixed ): linksys 11 - 2.462		1. Choose 'Disabled'	Help	
		2. C 'Say	lick /e Setting	s'			
		Gui	- Cotting	5			CISCO SYSTEMS
			Save	Settings	Cancel Changes		ովիստովիս
					Wireless-G ADSL	Home Gateway	WAG200
Wireless	Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status
	Basic Wireless Set	<mark>ttings</mark>   Wireles	s Security   V	Vireless Access	Advanced Wireless	Settings	
Wireless Network	Wireless Net	work Mode:	Mixed		1. Enter an	Help	
Wireless Network	Wireless Netv Wireless Netv Wireless Cha Wireless SSI	work Mode: work Name (SSIE nnel: ) Broadcast:	Mixed ): linksys 11 - 2.462 Finable	GHz I	1. Enter an SSID of your choice	Help	
Wireless Network	Wireless Netv Wireless Netv Wireless Cha Wireless SSI	work Mode: work Name (SSIE nnel: ) Broadcast:	Mixed ): linksys (11 - 2.462 (* Enable	GHz 💌 Ĉ Disable	1. Enter an SSID of your choice	Help	
Wireless Network	Wireless Net Wireless Net Wireless Cha Wireless SSI	work Mode: work Name (SSIE nnel: D Broadcast: Click 'Sav	Mixed ): finksys 11 - 2.462 • Enable e Settings	GHz I Disable	1. Enter an SSID of your choice	Help	<u>Cisco System</u>

در انتها روی گزینه Save Settings کلیک کنید.

در مرحله بعد، از سربرگ Wireless وارد زیر شاخه Wireless Security شوید.تنظیمات به صورت زیر می باشد:

Security Mode: WPA2-Personal

Encryption: TKIP or AES

**Pre-Shared Key :** 

رمز شبکه Wireless شما می باشد.دقت کنید که انتخاب حداقل ۸ کراکتر (حروف و اعداد) الزامی است.

توجه داشته باشید که رمز Wireless به حروف بزرگ و کوچک حساس است.

Key Renewal: 3600 Seconds

در انتها روی گزینه Save Settings کلیک کنید تا تغییرات Save (ذخیره) شود.

LINKSYS <sup>®</sup> A Division of Cisco Systems, Inc.							Firmw	are Version: v1.0.06
						Wireless-N	Gigabit Router	WRT310N
Wireless	Setup	Wireless	Security	Access Rest	rictions	Applications & Gaming	Administration	Status
	Basic Wireless Setting	ps   Wu	reless Security	Wireless N	IAC Filter	Advance	ed Wireless Settings	
Wireless Security	Security Mode: Encryption: Passphrase: Key Renewal:	WPA2 TKIP o Your F 3600	2 Personal v or AES v PASSWORD seconds				<u>Help</u>	
			S	ave Settings	Cance	l Changes		cisco.

# راهنمای تنظیم مودم G-Net

		1
	AND	*
0	e e T 3	

قبل از وصل کردن مودم به برق ، اتصالات آنرا بررسی کنید. از مودم به کامپیوتر کابل شبکه ( اطمینان از روشن بودن چراغ LAN یا Ethernet مربوطه روی مودم ) ، از مودم به اسپلیتر ، تلفن به اسپلیتر و در نهای<mark>ت اسپ</mark>لیتر به پریز تلفن.

پس از اطمینان از صحت اتصالات ، مرورگر وب خود را باز کرده و در <mark>قسمت</mark> Address bar (نوار آدرس) ، آدرس **192.168.1.1** را وارد کنید.

برای ورود به صفحه تنظیمات مودم از شما Us<mark>er name و Password</mark> می خواهد. هر دو به صورت پیش فرض <mark>عبارت</mark> admin (با حروف کوچک باید باشند) می باشند.

پس از وارد کردن User name و Password روی دکمه Login کلیک کنید.

		-
User Name:	admin	]
Password:	•••••	
	Login Reset	

وارد Tab (سربرگ) ، Wizard شده و تنظیمات در این قسمت به صورت زیر می باشد:



**VPI=** 8 , **VCI=** 35

Encapsulation= LLC/SNAP

Connection Mode: PPP over Ethernet (PPPoE)

#### **PPP Settings:**

نام کاربری (Username) و کلمه عبور (Password) مربوط به اینترنت خود را وارد کنید.در صورت عدم اطلاع با پشتیبانی شرکت عصر انتقال داده ها تماس حاصل فرمایید. (۸۷۷۷۸ داخلی ۲)

ito settings. Atte		
		ظیم موارد فوق روی دکمه NEXT کلیک کنید.
Status Wiza	rd Setup Advance	ed Service Firewall Maintenance
Wizard Wizard	Fast Config The wizard will help you do so Step 1: WAN Connection Setti Step 2: WLAN Connection Set Step 3: Save Setting	me basic configurations step by step. ng ting
	Step 1: WAN Connection Se	tting: Please select the wan connection mode
	VPI/VCI:	VPI: 0 (0-255) VCI: (32-65535)
	Encapsulation:	LLC/SNAP     VC-Mux
		1483 Bridged
		© 1483 MER
	Connection Mode:	PPP over Ethernet(PPPoE)
		PPP over ATM(PPPoA)
		1483 Routed
	PPP Settings:	Username: Password:
	Default Route:	Enable      Disable     Disable
	DNS Settings:	Attain DNS Automatically
	© Set DNS Manually :	
	DNS Server 1:	



شرکت عصرانتقال داده ها

در این مرحله تنظیمات به صورت زیر است:

#### WLAN: Enable

#### SSID:

نام شبکه Wireless شما می باشد.( این همان نامی است که در هنگام جستجو جهت اتصال به شبکه بی سیم توسط لپ تاپ یا موبایل خود، می بایست از میان شبکه های بی سیم موجود انتخاب کنید. )

#### Encryption: WPA2 Mixed

WPA Authentication Mode: Personal (Pre-Shared Key)

Pre-Shared Key Format: Passphrase

**Pre-Shared Key**:

رمز شبکه Wireless شما می باشد.دقت کنید که انتخاب حداقل ۸ کرا<mark>کتر(حرو</mark>ف و اعداد) الزامی است.

توجه داشته باشید که رمز Wireless به حروف بزرگ و کوچک حساس است.

پس از تنظیم موارد فوق روی دکمه NEXT کلیک کنید.

WLAN ADSL2+ ROUTER		
Status Wizard	Setup Advanced	Service Firewall Maintenance
	Fast Config	
<ul> <li>Wizard</li> <li>Wizard</li> </ul>	Step 2:Wireless Fast Settings:	Please config basic settings about wireless.
	WLAN:	Enable      Disable
	Band:	2.4 GHz (B+G+N)
	S SID:	tset
	Encryption:	WPA2 Mixed
	WPA Authentication Mode:	◎ Enterprise (RADIUS)
		Pre-Shared Key Format: Passphrase
		Pre-Shared Key: 12345678
	prev next	





اکنون مراحل انجام تنظیمات به پایان رسیده است و در پنجره خلاصه ای از تنظیمات انجام شده به شما نمایش داده شده است.

در صورتیکه این تنظیمات را به درستی انجام داده اید، روی دکمه "Apply Changes" کلیک کنید.

(نکته: جهت بازبینی و انجام مجدد تنظیمات دکمه "Prev" را فشار دهید.)

Status Wizard	Setup Advanced	Service	Firewall	Maintenance
	Fast Config			
<ul> <li>Wizard</li> <li>Wizard</li> </ul>	Step 3:Save         If you need finis           Settings         "Cancel" or " Pression	h settings in the fast con ev".	fig,please click "Apply	Changes".otherwise please click
	Settings as follow:			
	VPI:		0	
	VCI:		35	
	Encapsulation:		LLC/SNAP	
	Channel Mode:		рррое	
	ppp username:		test	
	ppp password:		121212	
	DNS Setting:		DNS Automatically	
	WLAN :		Enable	
	Prev Apply Changes C	ancel		
			6	
			2	
				3



اکنون جهت ثبت نهایی تنظیمات انجام شده دکمه "Save" را بفشارید.(سمت چپ)

Setup Advanced	Service Firewall	Maintenance
ADSL Router Status		
This page shows the current status a	and some basic settings of the device.	
(9) System		
Alias Name	RTL867x ADSL Modem	
Uptime	0 0:17:58	
Date/Time	Sun Jan 1 0:17:58 2012	
Firmware Version	RTK V2.1.1	
Built Date	May 24 2013 13:11:24	
Serial Number	00051D030405	
() DSL		
Operational Status	-	
Upstream Speed	-	
Downstream Speed	-	
CWMP Status		
Inform Status	Inform is broken	
Connecion Request Status	No connection request	
LAN Configuration		
	D	
	D	
	ADSL Router Status  ADSL Router Status  System  Alias Name  Uptime  Date/Time  Firmware Version  Built Date  Serial Number    DSL  Operational Status  Upstream Speed  Downstream Speed  Connecion Request Status  LAN Configuration	AUXILICATION Service Prieval ADSL Router Status This page shows the current status and some basic settings of the device. System Alias Name RTL867x ADSL Modem Uptime 0 0:17:58 Date/Time Sun Jan 1 0:17:58 2012 Firmware Version RTK V2.1.1 Built Date May 24 2013 13:11:24 Serial Number 00051D030405 Serial Number 00051D030405 SEL Operational Status - Upstream Speed - Downstream Speed - Connection Request Status No connection request AN Configuration

í Co



## راهنمای تنظیم مودم Tenda

-----

قبل از وصل کردن مودم به برق ، اتصالات آنرا بررسی کنید. از مودم به کامپیوتر کابل شبکه ( اطمینان از روشن بودن چراغ LAN یا Ethernet مربوطه روی مودم ) ، از مودم به اسپلیتر ، تلفن به اسپلیتر و در نهایت اسپلیتر به پریز تلفن.

پس از اطمینان از صحت اتصالات ، مرورگر وب خود را باز ک<mark>رده و</mark> در قسمت Address bar (نوار آدرس) ، آدرس **192.168.1.1** را وارد کنید.

Address http://192.168.1.1

برای ورود به صفحه تنظیمات مودم از شما User name و Password می خواهد. هر دو به صورت پیش فرض عبارت admin (با حروف کوچک باید باشند) می باشند.

Connect to 192.168.0.1

پس از وارد کردن User name و Password روی دکمه OK کلیک کنید.

•

شرکت عصرانتقال داده ها



در این مرحله صفحه زیر به نمایش در می آید.تنظیمات را به صورت زیر انجام دهید:

از لیست country گزینه را بر روی Manual قرار دهید تا تنظیمات VPI و VCI فعال شود.

VPI= 8 , VCI= 35

**PPPoE User Name:** 

**PPPoE Password:** 

نام کاربری (Username) و کلمه عبور (Password) مربوط به اینترنت خود را وارد کنید.در صورت عدم اطلاع با پشتیبانی شرکت عصر انتقال داده ها تماس حاصل فرمایید. (۸۷۷۷۸ داخلی ۲)

Key:

رمز شبکه Wireless شما می باشد.دقت کنید که انتخاب حداقل ۸ کراکتر(حروف و <mark>اعداد</mark>) الزامی است.

توجه داشته باشید که رمز Wireless به حروف بزرگ و کوچک حساس است.

	snala	了將		<u>Advan</u> <u>Settir</u>
				Line connected
Status	Connect Status	nconfigured		
	NOTE: Wizard only provide provide other conne	PPPOE(LLC) co ctions, please co	nnection se	ttings, if your isp anced Settings".
	VPI/VCI Settings:	—Manual —Manual	▼ ▼ (VPI/	/CI:/)
Network	VPI:		6	
	VCI:	- Y		
	PPPOE User Name:			3-2
	PPPOE Password:		(	

در پایان روی Save کلیک کنید. در اینجا پیغامی نشان داده میشود که در صورت نیاز برای صفحه آغازین تنظیمات مودم پسوردی را وارد نمایید. دقت کنید اگر روی دکمه Cancel کلیک کنید تنظمیات مودم ذخیره شده اما رمزی برای ورود به تنظیمات درخواست نخواهد شد و در صورت کلیک روی OK تنظیمات ذخیره شده و سپس شما به صفحه دیگری برای ست کردن رمز ورود منتقل خواهید شد.





در صورتی که نیاز به تنظیم SSID (نام وایرلس دستگاه) یا سایر تنظیمات خاص دارید روی گزینه Advanced Setting در گوشه سمت راست بالای صفحه اول کلیک نمایید و در صفحه نشان داده شده روی گزینه Wireless کلیک کنید.

در زیرمجموعه Basic می توانید نام مورد نظر خود را در قسمت SSID وارد کرده و ذخیره نمایید.

در انتها روی گزینه Apply کلیک کنید.

	N.	www.tenda.cn
Device Info	The second	
Advanced Setup	Wireless Basic Setting	
Wireless	× @	
Basic	C 12	
Security	Enable Wireless	
MAC Filter	Wireless Mode	blon Mixd Mode
Wireless Bridge	0015	
Station Info	SSID	
Diagnostics	BSSID	C8:3A:35:1B:CF:09
Management	Max Clients	8 (Max:16)
Exit	Channel	Auto
Back to wizard	Bandwidth	© 20MHz 🔍 40MHz
	Apply	
		61



راهنمای تنظیم مودم Asus



قبل از وصل کردن مودم به برق ، اتصالات آنرا بررسی کنید. از مودم به کامپیوتر کابل شبکه ( اطمینان از روشن بودن چراغ LAN یا Ethernet مربوطه روی مودم ) ، از مودم به اسپلیتر ، تلفن به اسپلیتر و در نهایت اسپلیتر به پریز تلفن.

پس از اطمینان از صحت اتصالات ، مرورگر وب خود را باز کرده و در <mark>قسمت</mark> Address bar (نوار آدرس) ، آدرس **192.168.1.1** را وارد کنید.

(a) < (2) 192.168.1.1	× 8 + ×

برای ورود به صفحه تنظیمات مودم از شما User name و Password می خواهد. هر د<mark>و به ص</mark>ورت پیش فرض عبارت admin (با حروف کوچک باید باشند) می باشند.

پس از وارد کردن User name و Password روی دکمه OK کلیک کنید.

Connect to 192.	168.1.1	<u>? ×</u>
R		GK
The server 192.1 and password. Warning: This ser password be sen without a service	68.1.1 at DSL Router re ver is requesting that y t in an insecure manner ( connection)	quires a username our username and (basic authentication
User name:		•
Password:	Remember my p	password
	ОК	Cancel



در صفحه نمایش داده شده روی ایکون کره زمین در وسط صفحه کلیک کنید.



پس از باز شدن صفحه جدید، در سمت راست صفحه در مقابل Quick Internet Setup روی GO کلیک کنید.

Connection status:	ADSL Link Down	
WAN IP:		
DNS:	192.168.1.100	
Connection type:		
Gateway:		
Quick Internet Setup:	GO	

sreTelecom

در این مرحله روی گزینه Skip to Manual Setting کلیک کنید.

<text></text>
Back main page Skip to manual setting

در مرحله بعد می بایست کشور و نام سرویس دهنده خود را از لیست انتخاب کنید. در صورتیکه نام شرکت <mark>سرو</mark>یس دهنده اینترنت شما در لیست وجود ندارد گزینه Not List را انتخاب کنید و VPI=8 و VCI=35 را تنظیم کنید و روی دکمه Next کلیک کنید.

Step1. Quick Manual Setting	
This Quick Setup guides you to quick	ly configure the DSL-G31 WAN settings.
Country	Iran
ISP:	Not List
ATM PVC. Do not change the VPI and	VCI numbers unless your ISP instructs you to do so
g vot	35 32-65535

در مرحله بعد در قسمت Connection type گزینه (PPP over Ethernet (PPPoE را انتخاب و در قسمت DPP over Ethernet (PPo Encapsulation Mode گزینه LLC/SNAP-BRIDGING را انتخاب و سپس روی Next کلیک کنید.



Step2. Connection Type
Select the type of network protocol and encapsulation mode over the ATM PVC that your ISP has instructed you to use. Note that 802.1q VLAN tagging is only available for PPPoE, MER and Bridging.
C PPP over ATM (PPPoA) C PPP over Ethernet (PPPoE) C MAC Encapsulation Routing (MER) C IP over ATM (IPoA) C Bridging
Encapsulation Mode LLC/SNAP-BRIDGING
Enable 802.1q

در این مرحله می بایست نام کاربری (Username) و کلمه عبور (Password) مربوط به اینترنت خود را وارد کنید.در صورت عدم اطلاع با پشتیبانی شرکت عصر انتقال داده ها تماس حاصل فرمایید. (۸۷۷۷۸ داخلی ۲)

گزینه PPPoE Service Name را خالی بگذارید سپس روی Next کلیک کنید.

	Step3. PPP Username and Password		
	PPP usually requires that you have a user nam connection. In the boxes below, enter the user provided to you.	ne and password to name and passwo	o establish your ord that your ISP h
	User Name:		
	Password:		
	PPPoE Service Name:		
9	Authentication Method:	AUTO 💌	
A	MTU:	1492	576 - 1492
255	Dial on demand (with idle timeout timer)		
00	PPP IP extension		
	Use Static IP Address		



در صفحه بعد یک نمای کلی از تنظیمات انجام شده نمایش داده شده که پس از چک کردن مجدد اطلاعات وارد شده می بایست روی Save/Reboot کلیک کنید.

	Step5. WAN Setup - Summary		
	Ensure that the settings below mate Click [Save/Reboot] to save these se modifications. NOTE: The configurate your wireless router reboots.	Ensure that the settings below match the settings provided by your ISP. Click [Save/Reboot] to save these settings and reboot the router. Click [Back] to make any modifications. NOTE: The configuration process takes about one minute to complete and your wireless router reboots.	
	VPI/VCI:	0/35	
	Connection Type:	PPPoE	
	IP Address:	Automatically Assigned	
	NAT:	Enabled	
	Firewall	Enabled	
00	IGMP Multicast	Disabled	
		Back Save/Reboot	

#### تنظيمات Wireless

پس از ورود به کنسول مودم خلاصه ای از تنظیمات انجام شده در سمت را<mark>ست تصویر</mark> مشاهده می گردد:

Visalass	provide the second seco	
ame(SSID)	ASUS	
Security level	Open System 💌	
VEP Encryption	None	
Vireless radio	• on • off	
	Apply	
AN IP	192.168.1.1	
AC Address	00:26:18:C3:C7:15	





به منظور تغییر نام شبکه Wireless گزینه (Wireless name(SSID را از Asus به هر نام دلخواه تغییر دهید. .( این همان نامی است که در هنگام جستجو جهت اتصال به شبکه بی سیم توسط لپ تاپ یا موبایل خود، می بایست از میان شبکه های بی سیم موجود انتخاب کنید. )

مودم به صورت پیش فرض کلمه عبوری جهت استفاده از سرویس Wireless در نظر گرفته نشده و می بایست جهت محافظت از سرویس خود و جلوگیری از ورود و استفاده افراد غیر مجاز در قسمت Security Level گزینه Open System را به گزینه -WPA2 Personal تغییر دهید.پس از انجام این تغییر یک کادر جدیدی جهت وارد کردن Password به نام WPA-PSK باز می شود. دقت کنید که انتخاب حداقل ۸ کراکتر (حروف و اعداد) الزامی است. توجه داشته باشید که رمز Wireless به حروف بزرگ و کوچک حساس است.

پس از وارد کردن Password مورد نظر روی Apply کلیک کرده و جهت اعمال تغییرات در قسمت بالای صفحه سمت راست روی Reboot کلیک کرده و منتظر بمانید تا مودم مجدد راه اندازی شود.